

## MAGNATRON Blendex-D 磁粉分散剤

Blendex-D は水分散用の磁粉分散剤です。磁粉を水に分散させる際に使用いたします。泡立ちづらい特徴を持ち、磁粉液の泡が目立つ場合に使用します。あらかじめ Blendex-D と磁粉を良く練って、ペースト状にしてから水中に加え、よく攪拌してからご使用下さい。ご使用にあたっては、試験体の表面状態を考慮し、検査液の濡れ性に応じて濃度調節してください。

推奨濃度は、水に対して 0.5～2%添加です。

### ■製品特性

- ・ 優れた濡れ性を有します。
- ・ 水に容易に混ざります。
- ・ 泡立ちづらいタイプの磁粉分散剤です。

### ■製品性状

色調	乳白色
臭気	無臭

### ■適用規格

\* 最新規格及び TDS に記載のない規格についての適合については、お問合せ下さい。

## MAGNATRON Blendex-D 磁粉分散剤

### ■適用

- ・ 圧延材
- ・ 溶接部
- ・ 鋳鍛造品
- ・ 素材検査
- ・ 機械加工品

### ■製品仕様

NDT 方法	磁粉探傷(MT) / 磁粉分散剤
保管温度	1°C~40°C
使用温度	5°C~57°C
推奨濃度	0.5~2%
品質保証期限	製造日より1年
廃棄	SDSに基づき専門の廃棄物処理業者に廃棄を委託する。

### ■容量

缶タイプ : 3.8L 及び 18L 缶

### ■取扱い/問い合わせ

ご使用前に SDS (安全データシート) を必ずお読み下さい。

SDS は栄進化学 HP にてダウンロードもしくはお近くの営業所、代理店までお問合せ下さい。

その他、製品に関するお問い合わせはお近くの営業所までお問合せ下さい。

お問合せはこちらから➡

